Schmidlin
Stahlbadewannen

Bedienungsanleitung

Die vorliegende Anleitung enthält Hinweise zur Bedienung und Pflege Ihres Schmidlin JET / SPA / JET+SPA Whirlsystems. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Zur Installationn der Whirlwanne ist die mitgelieferte Montageanleitung zu beachten.

Sollten Fragen auftreten, erreichen Sie uns während der üblichen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 041 859 00 60.

Inhaltsverzeichnis Seite

1.0	Systembeschreibung	1
2.0	Bedienung Whirlsystem JET	2
2.1	Bedienung Heizung (optional zu JET)	2
2.2	Desinfektion Whirlsystem JET	3
3.0	Bedienung Whirlsystem SPA	3
3.1	Bedienung Nachtrocknung (zu SPA)	4
4.0	Bedienung Farb-Licht-Therapie (optional)	4
5.0	Bedienung Scheinwerfer (optional)	5
6.0	Temperaturanzeige (optional zu SPA)	5
7.0	Reinigung	5

⚠ Die Installation der Whirlwannen darf nur durch Sanitär- und Elektro-Fachkräfte vorgenommen werden!

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

1.0 Systembeschreibung

Die Bedienung der Schmidlin Whirlsysteme ist bewusst sehr einfach gehalten.
Die Betätigung der Funktionen erfolgt über Rundtaster an der Innenseite der Badewanne.

Whirlsystem JET
Wasser-Umwälz-System bei welchem man die Luftzufuhr über ein Ventil regeln kann.

Whirlsystem SPA
Luftsystem mit variabler Regelung.

Whirlsystem JET+SPA
Wasser-Umwälz-System bei welchem man die Luftzufuhr über ein Ventil regeln kann und Luftsystem mit variabler Regelung.

Die Taster haben - je nach eingebauten Optionen - nur einen Drücker (nur JET), vier Drücker (nur SPA) oder fünf Drücker (JET+SPA). Nach Wunsch kann sowohl bei JET als auch bei SPA zwischen einem kontinuierlichen Betrieb und der Intervallschaltung gewählt werden.

Auf alle Schmidlin Whirlsysteme gewähren wir eine erweiterte Garantie von 2 Jahren.

2.0 Bedienung Whirlsystem JET

Das Whirlsystem JET ist ein Wasser/Luft Umwälz-System.

1x drücken	Whirlsystem wird auf Dauerbetrieb geschaltet
2x drücken	Whirlsystem wird auf Intervallbetrieb geschaltet (2 Sekunden Rhythmus)
3x drücken	Whirlsystem wird ausgeschaltet

Mit dem am Wannenrand integrierten Luft-Ventil kann die Intensität der Luft-Beimischung eingestellt werden. Die Luftbeimischung kann durch Drehen des Ventils eingestellt werden.
Die Beimischung beruht auf dem Venturi Prinzip.
Ist das Luft-Ventil komplett geschlossen, wird nur Wasser umgewälzt

☞ Hinweis:
Das Whirlsystem JET darf auf keinen Fall ohne Wasser betrieben werden. Die Pumpe kann schon nach wenigen Minuten im Trockenlauf bleibend beschädigt werden. Das Whirlsystem JET soll erst bei einem Füllstand von 5 cm über den Nackendüsen eingeschaltet werden.

Das Whirlsystem JET schaltet nach 20 Minuten automatisch aus. Die automatische Abschaltung ist eine Schutzfunktion gegen unbeaufsichtigten Betrieb des Whirlsystems.

2.1 Bedienung Heizung (optional zu Whirlsystem JET)

Zum Whirlsystem JET ist optional eine regelbare Heizung (Wasser-Durchlauferhitzer) erhältlich. Die Temperatur wird in der Badewanne gemessen und mit dem Soll-Wert verglichen. Ist der Soll-Wert höher, so wird die Heizung aktiviert. Dies wird durch eine Statusanzeige (rote LED rechts über dem Temperatur-Taster) ersichtlich.

Standardmässig wird immer die aktuell gemessene Temperatur (Ist-Temperatur) angezeigt.

Anzeigen der Soll-Temperatur

1x kurz drücken — Anzeige wechselt von Ist-Temperatur (gemessen) auf Soll-Temperatur (eingestellt)

Beispiel:

35 °C ⇨ 37 °C

In diesem Beispiel ist die gemessene Temperatur 35 °C und die eingestellte 37 °C.

Erhöhen der Soll-Temperatur

3 Sek. drücken — Anzeige wechselt auf Soll-Temperatur und ist für das Verstellen des Wertes bereit.

sofort

1x kurz drücken — Soll-Temperatur wird um 1 °C erhöht. Temperatur Einstellbereich ist 30 °C bis 45 °C. So oft drücken, bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist.

Beispiel:

37 °C ⇨ 38 °C

nach 3 Sekunden wechselt die Anzeige wieder auf die Ist-Temperatur. ⇨ 35 °C

Reduzieren der Soll-Temperatur

5 Sek. drücken — Anzeige wechselt auf Soll-Temperatur und ist für das Verstellen des Wertes bereit.

sofort

1x kurz drücken — Soll-Temperatur wird um 1 °C gesenkt. Temperatur Einstellbereich ist 30 °C bis 45 °C. So oft drücken, bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist.

Beispiel: 38 °C ⇨ 37 °C — nach 3 Sekunden wechselt die Anzeige wieder auf die Ist-Temperatur. ⇨ 35 °C

2.2 Desinfektion Whirlsystem JET

Das Whirlsystem JET ist regelmässig (speziell vor der ersten Benutzung und nach längerer Nichtbenutzung) zu desinfizieren. 250 ml Desinfektionsmittel für die Desinfektion vor der ersten Benutzung ist im Lieferumfang enthalten. Anwendung und Dosierung gemäss den Angaben auf der Flasche durchführen.

Bei Verwendung von Badezusätzen ist die Desinfektion mit Frischwasser (Füllstand 5 cm über den Düsen) durchzuführen.

3.0 Bedienung Whirlsystem SPA

Wird die Steuerung ans Netz angeschlossen, so blinkt die Statusanzeige (LED - Light Emitting Diode) des Symbols «Gebläse» alle 8 Sekunden für eine Zeit von 0,5 Sekunden auf. ⇨ Netzspannung vorhanden.

Nun können alle Funktionen genutzt werden. Ist eine Funktion aktiv, so leuchtet bei diesem Symbol die LED.
Sind alle Funktionen beendet, zeigt die Statusanzeige die Blinkfunktion (Netzspannung vorhanden).

1x drücken — Whirlsystem wird auf Dauerbetrieb geschaltet
2x drücken — Whirlsystem wird auf Intervallbetrieb geschaltet (Maximum - Minimum - Maximum)
3x drücken — Whirlsystem wird ausgeschaltet

drücken / halten — Intensität des Luftstroms wird erhöht (bis Maximum)

drücken / halten — Intensität des Luftstroms wird reduziert (bis Minimum)

☞ Hinweis:
Das Whirlsystem SPA schaltet nach 20 Minuten automatisch ab. Die automatische Abschaltung ist eine Schutzfunktion gegen unbeaufsichtigten Betrieb des Whirlsystems.

3.1 Bedienung Nachtrocknung Whirlsystem SPA

Die Nachtrocknung verhindert, dass Wasser in den Luftleitungen liegen bleibt (Hygiene- und Kalkschutz).

Die Funktion «Nachtrocknung» kann manuell über den Tastschalter gestartet werden. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die blinkende Kontrollanzeige (LED) auf Dauerlicht umschaltet (Schutz vor Fehlbetätigung - Kindersicherung).

Drücken bis LED auf Dauerlicht	Nachtrocknung aktiviert

Bei aktivierter Funktion schaltet das Gebläse nach 10 Minuten für 3 Minuten ein. Dadurch wird angesammeltes Wasser ausgeblasen und das Luftsystem getrocknet.

☞ Hinweis:
Nach **jedem Gebrauch** (auch Duschen) ist die Nachtrocknung zu aktivieren.
Zum Abbrechen der Funktion ist die obige Taste einmal kurz zu betätigen.

4.0 Bedienung Farb-Licht-Therapie (optional)

Die Farb-Licht-Therapie ist ein Unterwasser PowerLED, welches das ganze Farbspektrum bietet. Die Farben können kontinuierlich wechselnd oder konstant gewählt werden.

1x drücken	Farblicht wird eingeschaltet
2x drücken	Farblicht wird ausgeschaltet
2 Sekunden drücken	Umschalten in den Modus: Direkte Farbauswahl

☞ Hinweis:
Das Farblicht schaltet nach 20 Minuten automatisch ab. Die automatische Abschaltung ist eine Schutzfunktion gegen unbeaufsichtigten Betrieb und allfällige Überhitzung.

Bei aktivierter Funktion (1x drücken) wird das gesamte Farbspektrum langsam durchlaufen. Die gewünschte Farbe kann durch Drücken der Stopp-Funktion festgehalten werden.

1x drücken	aktuelle Farbe wird festgehalten
2x drücken	Farbspektrum Durchlauf wird fortgesetzt
Modus «Direkte Farbauswahl»	
1x drücken	Mit jeder Tastenbestätigung können nun die Farben in folgender Reihenfolge gewechselt werden: rot; gelb; grün; türkis; blau; violett; weiss.

☞ Hinweis:
Der Farblicht PowerLED sollte nur bei gefüllter Wanne eingeschaltet werden.
Der PowerLED ist sehr lichtstark. Nie mit den Augen direkt in den Strahl schauen!

5.0 Bedienung Scheinwerfer (optional)

Wird die Steuerung ans Netz angeschlossen, so blinkt die Statusanzeige (LED - Light Emitting Diode) des Symbols «Licht» alle 8 Sekunden für eine Zeit von 0,5 Sekunden auf. ⇨ Netzspannung vorhanden.

Bei eingebautem Scheinwerfer verfügt das Whirlsystem über einen Trockenlaufschutz (TSL), da der Scheinwerfer nur bei gefüllter Wanne betrieben werden darf. Grund: Die Wärme das Scheinwerfers muss durch das Füllwasser gekühlt werden damit die Abdichtung nicht zu stark erhitzt wird. Wenn das Wasser in der Wanne den TLS (über dem Scheinwerfer angeordnet) erreicht hat, darf die Unterwasserbeleuchtung genutzt werden.

1x drücken	Scheinwerfer wird eingeschaltet
2x drücken	Scheinwerfer wird ausgeschaltet

☞ Hinweis:
Der Scheinwerfer schaltet nach 20 Minuten automatisch aus. Die automatische Abschaltung ist eine Schutzfunktion gegen unbeaufsichtigten Betrieb und allfällige Überhitzung.

6.0 Temperaturanzeige (optional zu Whirlsystem SPA)

Die Temperaturanzeige wird automatisch aktiviert, sobald Wasser auf den Sensor triff. Der Sensor befindet sich im unteren Bereich auf der Innenseite der Badewanne.

7.0 Reinigung

Nach jeder Benützung die Badewanne mit heissem Wasser ausspülen. Beim Whirlsystem JET hat regelmässig eine Desinfektion gemäss Kapitel 2.2 zu erfolgen. Beim Whirlsystem SPA nach dem Ausspülen die Nachtrocknung gemäss Kapitel 3.1 durchführen. Nach erfolgter Desinfektion bzw. Nachtrocknung: Alle Chromteile mit einem staubfreien Tuch trocknen.
Bei Kalkrückständen lassen sich die Ablagerungen am besten mit einer Wasser-Essig Lösung beseitigen.

☞ Hinweis:
Das Wasser muss nach jedem Gebrauch abgelassen werden, da es sonst zu Chromabsplitterungen an den Düsen kommen kann.

☞ Hinweis:
Keine chlorhaltigen Desinfektionsmittel oder agressive Reiniger / Entkalker verwenden!