

## Istruzioni per l'uso AS 050 per vasche da bagno e piatti doccia

### Preparazione

Pulite la superficie da trattare con il pulitore di base A 025 con un panno in microfibra. Risciacquare bene poi asciugare bene con un panno. Proteggere superficie adiacenti. Togliere lo scarico e fare in modo che il rubinetto ed il soffione della doccia non possano gocciolare. Indossare guanti di protezione e mettere AntiSlide AS 050 nell'apposito contenitore.

### Lavorazione

Immergere la spugna in AntiSlide AS 50 ed applicare il prodotto rapidamente ed in modo regolare sulla superficie. Non accedere o lasciare la zona trattata. Tenere umida permanentemente la superficie trattata con la spugna durante 8-10 minuti. Finché la superficie non si asciuga non è necessario aggiungere materiale. Dopo risciacquare bene la superficie con abbondante acqua. La superficie è ora antiscivolo e da subito utilizzabile come di consueto. Se fosse richiesto un effetto antiscivolo maggiore si può ripetere la procedura.

### Note

AS 050 può schiarire leggermente il colore e togliere leggermente un po' di lucentezza. Quando la superficie è completamente lavorata, la differenza si nota raramente.

### Raccomandazione per la pulizia

Pulizia di manutenzione AntiSlide A 015 - rimuove il calcare e lo sporco quotidiano

-----

### Avvertenze di pericolo

H290: Può essere corrosivo per i metalli, H315: Provoca irritazione cutanea

### Istruzioni di sicurezza

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini, P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso, P280: Usare guanti protettivi e protezione degli occhi, P406: In contenitore resistente alla corrosione



**Attenzione!** Contiene: Acido cloridrico < 2% (CAS 7647-01-0)

**Durata di conservazione:** 5 anni nel contenitore originale sigillato